

TheMagicTouch WTT transzferpapír

elkészítési útmutató



1. Nyomtassa ki a képet tükrözve a félig átlátszó lap matt felületére
2. Préselje elő a T.Pad szilikon szivacsot 10 másodpercig, 160 °C-on. A sima oldala néz felfelé
3. Helyezze a kinyomtatott lapot a hőprésen lévő meleg T.Pad-ra, nyomattal felfelé
4. Fedje le a másik papírral. A későbbi, préselés utáni széthúzás megkönnyítése érdekében hajtson egy kis fület az egyik sarokba
5. Fedje le Release papírral az egészet
6. Nagy nyomással préselje 160 °C-on 90 másodpercig
7. Húzza le a fehér papírt a fülecske segítségével. Lehúzás előtt ne távolítsa el a papírokat és a T.Pad-ot a hőprésről!
8. Helyezze a terméket a hőprésbe és tegye a nyomatot a kívánt helyre, nyomattal a termék felé
9. Préselje 160 °C-on 10 másodpercig, nagy nyomással
10. Várja meg, amíg lehűl a termék, majd húzza le a hordozót
11. Helyezze vissza a terméket a hőprésbe, fedje le a nyomatot T.Seal fóliával, majd préselje 160 °C-on 20 másodpercig, nagy nyomással